

| Reinigungshinweise Audio-/Mediaguides

Wir empfehlen Audio-/Mediaguides nach jeder Nutzung zu reinigen und anschließend zu desinfizieren.

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus.

2. Reinigung

- Befreien Sie das Gerät von Schmutz und Fettresten unter Verwendung eines Reinigungsmittels (Glasreiniger, Essigreiniger o.ä.).
- Feuchten Sie ein Papiertuch mit dem Reinigungsmittel an.
- Reiben Sie Display und andere Gehäuseoberflächen mit dem Tuch ab.
- Nehmen Sie ggf. Restflüssigkeit mit einem trockenen Tuch auf.

3. Desinfektion

- Feuchten Sie ein Papiertuch mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel an.
- Reiben Sie Display und andere Gehäuseoberflächen mit dem Tuch ab. Üben Sie speziell bei der Display-Reinigung keinen zu großen Druck aus.
- Lassen Sie das Desinfektionsmittel für mindestens 30 Sekunden einwirken bzw. von selbst trocknen. Beachten Sie die Herstellerangabe.

4. Aufbewahrung

Desinfizierte Geräte bewahren Sie entweder in der Ladestation oder in einer Ausgabebox auf.